USER MANUAL 用户手册



嵌入式无风扇工业计算机



技术支持和服务

用户若需要技术支持,请与当地分销商、销售商联系。技术咨询前,请收集如下信息:

- 产品名称及序列号
- 收集有关所遇问题的所有信息
- 使用的软件(操作系统、版本、应用软件等)
- 产品所出现问题的完整描述
- 每条错误信息的完整内容

安全措施-静电防护

使用设备前请注意遵循以下简单的防护措施,以保护自己及产品免受伤害:

在使用电脑机箱之前,务必断开电源,以免发生触电危险。电脑开启时,请勿触

摸 CPU 卡或板卡上的任何组件。

在进行任何硬件配置更改之前,请断开电源。连接跳线或安装板卡时的突然电击可能

会损坏敏感的电子元件。

安全提示

- 1) 请仔细阅读此安全操作说明;
- 2) 请妥善保存此用户手册以供日后参考;
- 3) 用湿抹布清洗设备前,请拔下电源线。请不要用液态清洗剂清洗设备;
- 4) 请不要在潮湿环境中使用设备;

- 5) 请在安装前确保设备放置在水平平面上,如果意外跌落可能会导致设备损坏;
- 6) 设备外壳是用于空气对流散热,为防止设备过热,请不要覆盖任何物体;
- 7) 当您给设备通电前,请确认电源电压是否符合要求;
- 8) 请将电源线布置在人们不易绊到的位置,并不要在电源线上堆放任何杂物;
- 9) 请注意设备上的所有警告标识;
- 10) 如果长时间不使用设备,请断开电源,避免设备被超标的电压波动损坏;
- 11)请不要让任何液体流入电源口或外部接口,以免短路引起火灾;
- 12) 请不要自行打开设备。为了确保您的安全,请由经过认证的工程师打开设备;
- 13) 请不要把设备放置在超出建议温度范围的环境,否则可能会损坏设备;
- 14) 设备配置了由电池供电的实时时钟电路,如果电池更换不正确,将有爆炸的危险。因此,只可以 使用制造商推荐的同种或者同等型号的电池进行替换,请按照制造商的指示处理旧电池;
- **15**)注意:任何未经验证的部件都可能对设备造成意外损坏。为保证安装正确,请只使用附件盒内提供的部件,如螺丝;
- 16)注意:无论何时进行硬件操作,请务必完全断开机箱电源。不可在电源接通时进行设备连接,以 避免瞬间电涌损坏敏感电子元件。请由专业人员打开设备。
- 17) 如遇下列情况,请由专业人员来维修:
- a. 电源线或者插头损坏;
- b. 设备内部有液体流入;
- c. 设备曾在过于潮湿的环境中使用;
- d. 设备无法正常工作;
- e. 设备跌落导致损坏;
- f. 设备有明显的外观破损。

使用提示

- (1)为避免短时间内频繁开关机对设备造成不必要的损伤,关机后应等待至少 30 秒再开机。
- (2) 请使用符合要求的电源或厂商配备的适配器,否则会出现开机异常、图像不显示、运行不稳定

等现象。严禁使用超过适用电压的电源为设备供电,否则会导致设备的损坏。

1. 概述	. 8
1.1 简介	8
1.2 安全注意事项	8
1.3 规格说明	8
1.3.1 处理器系统	9
1.3.2 外部 IO 接口	9
1.3.3 扩展接口	10
1.3.4 环境条件	10
1.3.5 其他	10
1.3.6 认证	11
1.4 装箱清单	11
1.5 外观及安装尺寸	11
2. 接口功能说明	. 12
2.1 外部 IO 接口	13
2.1.1 电源输入接口	13
2.1.2 DP	13
2.1.3 HDMI	14
2.1.4 以太网接口(LAN)	15
2.1.5 USB 3.0	15
2.1.6 USB 2.0	16
2.1.7 串行通信接口(COM)	16
2.1.8 电源开关	17

目录

2.1.9 Clear CMOS 按键	17
2.1.10 LED 指示灯	17
2.2 内部连接器接口	
2.2.1 M.2 B-Key	
2.2.2 M.2 E-Key	
2.2.3 Nano SIM	
2.2.4 RTC Battery	
3. 使用操作说明	22
3.1 开箱检查	
3.2 工作环境	
3.3 准备工作	
3.4 安装步骤	
3.4.1 硬件连接	
3.4.2 千兆网卡相机配置	
3.4.3 采集图像时需要着重注意调节的几个参数	
3.5 系统保护	
3.5.1 系统修复	
3.5.2 系统备份	
4. BIOS 设置说明	26
4.1 BIOS 说明	
4.1.1 进入 CMOS Setup 设置	27
4.1.2 功能键及辅助说明	27
4.2 主菜单功能	

	4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)	29
	4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)	30
	4.5 Chipset(芯片组性能设置)	31
	4.6 Security (设定管理员/用户密码)	32
	4.7 Boot(引导设置)	33
	4.8 Save & Exit (保存&退出选项)	34
5. 故	障排除指南	36
	5.1 开机异常	36
	5.2 系统在运行过程中死机或蓝屏	37
	5.3 无法正确安装设备驱动程序	37
÷	5.4 BIOS 升级方法	37

1.概述

本章内容主要对 E721 系列产品进行简单介绍,针对机器参数给出详细列表。针对不同系列产品给出 相应的外观尺寸图以及指示灯的简单说明。

1.1 简介

E721 系列工业计算机基于 Intel[®] Alder Lake N 平台 N50, N97, N200, i3-N305 低功耗系列处理器, 最高 8 核 8 线程, 内置最大 16GB DDR5 内存, 能随时保持快速响应。

E721 系列工业计算机具有丰富的 IO 接口,提供 3 个分别由独立芯片控制的千兆以太网接口 (2 x Intel i210, 1 x Realtek RTL8111H), 4 个串口支持 RS-232/485 灵活配置,以及 3 个 USB3.0,一个 USB2.0 等接口,采用业界一流工艺的全铝合金外壳,非常适合工业自动化以及严苛环境中可靠运行的应用。

1.2 安全注意事项

- 在操作之前,请务必从机箱上拔下电源线,请勿在系统电源开启时连接机箱。
 突然的电流冲击可能会损坏敏感的电子元件。打开机箱需要经验丰富的人员进行操作。
- 在接触 E721 之前,请务必将自己接地以消除静电并佩戴防静电手环。现代电子设备对静电荷非常敏感,请将所有电子元件放置在静电耗散表面上或静电屏蔽袋中。

1.3 规格说明

1.3.1 处理器系统

表 1-1	处理器系统
处理器	Intel [®] Alder Lake-N CPU (N50 / N97 / N200 / i3-N305)
BIOS	AMI 128Mbit SPI Flash
内存	单通道 DDR5 SO-DIMM, 最大 16GB
图形控制器	Intel Gen12 UHD Graphics Engines (SoC integrated)

1.3.2 外部 IO 接口

表 1-2	外部 IO 接口		
—	1 x DP1.4a 分辨率最高达 4096 x 2304@60 Hz		
	1 x HDMI2.0b 分辨率最高达 4K x 2K@60Hz		
以太网	2 x Intel i210, 1 x Realtek RTL8111H GbE LAN		
串口	1 x RS-232, 2 x RS-232/485, 1 x RS-232/422/485		
USB	3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0		

1.3.3 扩展接口

表 1-3	扩展接口
M.2 E-Key	1 x M.2 2230 支持 CNVI
М.2 В-Кеу	1 x M.2 3042/3052 支持 4G/5G
М.2 В-Кеу	1 x M.2 2280 SATA3.0 支持 SSD
USB2.0 (内部)	1x 内部 USB2.0(插针), 1x USB2.0 Type-A
SIM	1 x Nano SIM

1.3.4 环境条件

表 1-4	环境条件		
汩卉	工作温度: 0~50°C(32~140°F)		
温度	存储温度: -40~85℃(-40~185°F)		
	工作湿度: 95% @ 40 °C (非凝结)		
<u> </u>	存储湿度: 95% @ 60 °C (非凝结)		

1.3.5 其他

表 1-5	其他
电源	DC 9~36V ± 10%
尺寸	180 x 165 x 67mm (L x W x H)
Watchdog	中断、系统重启,可编程 1~255 min/sec
ТРМ	TPM 2.0(可选)

1.3.6 认证

表 1-6	认证
认证	CE, FCC

1.4 装箱清单

拆开包装盒时,请先检查配件有无明显损坏,并确认随机配件是否一致。具体配件参见表 1-7

表 1-7	装箱清单
1	E721系列工业计算机 x1台
2	配套适配器电源线 x1套
3	壁挂套件 x1套
4	安装螺丝 x 4 个
5	配套端子 x1组

1.5 外观及安装尺寸

E721 的尺寸为 180 x 165 x 67mm,尺寸图如下:



图 1-1 E721 尺寸图

本章内容主要对 E721 系列工业计算机的外设接口进行介绍,对其中一些接口的引脚进行详细的描述,

可以为用户的接线使用提供参考。



E721 系列中接口如下图所示。

图 2-1 E721 接口说明图

		接口名称	ĩ
1	电源输入接口	8	LED 指示灯
2	DP	9	Clear CMOS 按键
3	HDMI	10	RS-232/422/485
4	GbE LAN (RTL8111H)	11	RS-232
5	2 GbE LAN (i210)	12	RS-232/485
6	3 USB3.0 & 1 USB2.0	13	RS-232/485
7	电源开关按键		

2.1 外部 IO 接口

2.1.1 电源输入接口



图 2-1 凤凰端子电源输入接口示意图

E721 系列配有 1 个 2 x 2 PIN 凤凰端子的电源输入接口,支持 9~36V±10%直流电压输入,引脚定义请

参考表 2-1-1。

表 2-1-1	电源接口引脚定义
PIN 1	ON (PC_START)
PIN 2	P/S (PC_ACTIVE)
PIN 3	VIN, 9~36V
PIN 4	GND

接线方式请参考下表 2-1-2.

表 2-1-2	接线方式
PIN 1 和 PIN4	ON 与 GND:工控机开关机
PIN 2 和 PIN4	P/S 与 GND:可形成回路,串联指示灯显示 WIN 系统运行状态
PIN 3 和 PIN4	VIN 与 GND:工控机供电工控机供电

2.1.2 DP



图 2-2 DP 接口示意图

E721 系列配有 1 个 DP 1.4a 显示连接接口,适用于 DP 接口的显示屏,可支持最大分辨率 4096 x 2304 @60Hz。DP 接口的引脚定义请参考表 2-2。

表 2-2	DP 接口引脚定义					
PIN 1	ML_Lane 0 (p)	PIN 11	GND			
PIN 2	GND	PIN 12	ML_Lane 3 (n)			
PIN 3	ML_Lane 0 (n)	PIN 13	CONFIG1			
PIN 4	ML_Lane 1 (p)	PIN 14	CONFIG2			
PIN 5	GND	PIN 15	AUX CH (p			
PIN 6	ML_Lane 1 (n)	PIN 16	GND			
PIN 7	ML_Lane 2 (p)	PIN 17	AUX CH (n)			
PIN 8	GND	PIN 18	Hot Plug			
PIN 9	ML_Lane2 (2) PIN 19 Return					
PIN 10	ML_Lane 3 (p)					

2.1.3 HDMI



图 2-3 HDMI 接口示意图

E721 系列配有 1 个 HDMI2.0b 显示连接接口,适用于 HDMI 接口的显示屏,可支持最大分辨率 4K x

2K@60Hz。HDMI 接口的引脚定义请参考表 2-3。

表 2-3	HDMI 接口引脚定义							
PIN 1	TMDS Data2+	PIN 11	TMDS Clock Shield					
PIN 2	TMDS Data2 Shield	PIN 12	TMDS Clock-					
PIN 3	TMDS Data2–	PIN 13	CEC					
PIN 4	TMDS Data1+	PIN 14	Reserved (N.C. on device)					
PIN 5	TMDS Data1 Shield	PIN 15	SCL(I ² C serial clock for DDC)					
PIN 6	TMDS Data1- PIN 16		SDA(I ² C serial data for DDC)					
PIN 7	TMDS Data0+	PIN 17	DDC/CEC Ground)					
PIN 8	TMDS Data0 Shield	PIN 18	+5 V Power					
PIN 9	TMDS Data0-	Hot Plug Detect						
PIN 10	TMDS Clock+							

2.1.4 以太网接口(LAN)



图 2-4 以太网接口示意图

E721 系列具有 2 个由 Intel i210 以太网控制芯片控制和 1 个由 Realtek RTL8111H 以太网控制芯片控制的

千兆以太网接口,支持 10/100/1000 Mbps;另外,每个以太网接口还带有 LED 指示灯用以指示连接和

传输状态,网口连接时 Link 灯常亮,网口有数据传输时 ACT 灯闪烁。LAN 接口的引脚定义请参考表 2-4。

表 2-4	LAN 接口引脚定义	定义描述
PIN 1	TRD0P	Tranceive Data+
PIN 2	TRDON	Tranceive Data-
PIN 3	TRD1P	Received Data+
PIN 4	TRD2P	Bi-directional Data+
PIN 5	TRD2N	Bi-directional Data-
PIN 6	TRD1N	Received Data-
PIN 7	TRD3P	Bi-directional Data+
PIN 8	TRD3N	Bi-directional Data-

2.1.5 USB 3.0



图 2-5 USB3.0 接口示意图

E721 系列具有 3 个 USB3.0 接口, USB 接口支持外部设备的即插即用和热插拔功能, 允许用户随时连接

或断开设备,USB3.0 接口的引脚定义请参考表 2-5。

表 2-5	USB3.0 接口引脚定义		
PIN 1	Vbus	PIN 6	StdA_SSRX+
PIN 2	D -	PIN 7	GND_DRIAN
PIN 3	D +	PIN 8	StdA_SSTX-
PIN 4	GND	PIN 9	StdA_SSTX+
PIN 5	StdA_SSRX-		

2.1.6 USB 2.0



图 2-6 USB2.0 接口示意图

E721 系列具有 1 个 USB2.0 接口, USB 接口支持外部设备的即插即用和热插拔功能, 允许用户随时连接 或断开设备, USB2.0 接口的引脚定义请参考表 2-6。

表 2-6	USB2.0 接口引脚定义	定义描述
PIN 1	Vbus	+5V
PIN 2	D -	Data -
PIN 3	D +	Data +
PIN 4	GND	Ground
PIN 5	Vbus	+5V

2.1.7 串行通信接口(COM)



图 2-7 COM 接口示意图

E721 支持 4 个 DB9 串口,分别为 COM1: RS-232/422/485 (BIOS 切换), COM2: RS-232, COM

3~4:RS-232/485(拨码开关切换),接口如图 2-7 所示。COM 接口的引脚定义请参考表 2-7。

表 2-7	RS232 (DB9)	RS422(DB9)	RS485 (DB9)
PIN 1	DCD	Tx-	DATA -
PIN 2	RXD	Tx+	DATA+
PIN 3	TXD	Rx+	NC
PIN 4	DTR	Rx-	NC
PIN 5	GND	GND	GND
PIN 6	DSR	NC	NC
PIN 7	RTS	NC	NC
PIN 8	CTS	NC	NC
PIN 9	RI	NC	NC

注:NC 表示无连接

2.1.8 电源开关

图 2-8 电源开关接口示意图

E721 系列配有 1 个开关按钮,用以控制计算机开机与关机。

2.1.9 Clear CMOS 按键

图 2-9 Clear CMOS 示意图

E721 上有 1 个 Clear CMOS 按键。按下后可清除主板的 BIOS 调置(还原默认值)。

2.1.10 LED 指示灯

图 2-10 LED 示意图

E721 系列具有 4 个 LED 指示灯,从上至下分别为 PWR, SATA, USER1, USER2,指示灯状态描述如下:

表 2-8	LED 指示灯状态描述
PWR	DC 电源关: 熄灭 / DC 电源开: 常亮
SATA	有:常亮 / 工作:闪烁 / 无:熄灭
USER1	用户自定义指示灯
USER2	用户自定义指示灯

2.2 内部连接器接口

图 2-11 内部接口示意图

表 2-9	连接器名称						
1	M.2 B-Key (M2_S1)	4	M.2 B-Key (M2_S2)				
2	Nano SIM	5	RTC Battery (M2_E1)				
3	M.2 E-Key						

2.2.1 M.2 B-Key

图 2-12 M.2 B-Key 示意图

E721 内部主板上具有 2 个 M.2 B-Key, 位号分别标记为 M2_S1 和 M2_S2。其中, M2_S1 支持 M.2 2280,

支持 SSD; M2_S2 支持 M.2 3042/3052,可支持 4G/5G 模块。

表 2-10	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
1	M.2_CONFIG_3_S	27	GND	45	GND	63	NC
2	VCC3_M.2_S	28	NC	46	NC	64	NC
3	GND	29	RXN_4_HUB	47	NC	65	NC
4	VCC3_M.2_S	30	USIM1_RST	48	NC	66	NC
5	GND	31	RXP_4_HUB	49	NC	67	W_RESET#_S
6	W_PWR_ON_S	32	USIM1_CLK	50	PLTRST_N	68	NC
7	DP_4_HUB_R	33	GND	51	GND	69	M.2_CONFIG_1_S
8	W_DISABLE1#	34	USIM1_IO	52	NC	70	VCC3_M.2_S
9	DM_4_HUB_R	35	RXP_4_HUB	53	NC	71	GND
10	NC	36	USIM1_VCC	54	NC	72	VCC3_M.2_S
11	GND	37	TXP_4_HUB	55	NC	73	GND
20	NC	38	NC	56	NC	74	VCC3_M.2_S
21	M.2_CONFIG_0_S	39	GND	57	GND	75	M.2_CONFIG_2_S
22	NC	40	NC	58	NC	H1	NC
23	NC	41	NC	59	NC	H2	NC
24	NC	42	NC	60	NC	H3	GND
25	BodySAR	43	NC	61	NC	H4	GND
26	NC	44	NC	62	NC		

2.2.2 M.2 E-Key

图 2-13 M.2 E-Key 接口示意图

E721 内部主板上具有 1 个 M.2 E-Key, 位号分别标记为 M2_E1。可支持 M.2 2230, 支持 CNVI 协议。

表 2-11	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal	PIN	Signal
1	GND	19	NC	45	GND	63	GND
2	+V3.3SB_M.2_E	20	NC	46	NC	64	NC
3	USB6_z_P+	21	NC	47	CLK_M2E_z_PCIE+	65	NC
4	+V3.3SB_M.2_E	22	NC	48	NC	66	NC
5	USB6_z_P	23	NC	49	CLK_M2E_z_PCIE	67	NC
6	NC	32	NC	50	SUSCLK_z_EKEY	68	NC
7	GND	33	GND	51	GND	69	GND
8	NC	34	NC	52	PLTRST_BUFFER#	70	NC
9	NC	35	PCIE_M2_z_TX7+	53	PCIE_a_CLKREQ2#	71	NC
10	NC	36	NC	54	BT_DISABLE#	72	+V3.3SB_M.2_E
11	NC	37	PCIE_M2_z_TX7-	55	PCIE_WAKE#	73	NC
12	NC	38	NC	56	WIFI_DISABLE#	74	+V3.3SB_M.2_E
13	NC	39	GND	57	GND	75	GND
14	NC	40	NC	58	NC	H1	NC
15	NC	41	PCIE_M2_RX11+	59	NC	H2	NC
16	NC	42	NC	60	NC	H3	GND
17	NC	43	PCIE_M2_RX11-	61	NC	H4	GND
18	GND	44	NC	61	NC		

2.2.3 Nano SIM

图 2-14 Nano SIM 接口示意图

E721 内部主板上具有 1 个 Nano SIM 卡槽,位号标记为 SIM1,可支持插入 Nano SIM 卡。

表 2-12	Nano SIM 接口引脚定义								
C1	VCC	C5	GND						
C2	RST	C6	VPP						
C3	CLK	C7	I/O						
		C8	NC1						

2.2.4 RTC Battery

图 2-15 RTC Battery 接口图

E721 内部主板板载一个纽扣电池,位号标记为 JBAT1。

表 2-13	RTC Battery 接口引脚定义		
PIN 1	+VBAT_a1	PIN 5	GND

3.使用操作说明

本章内容对 **E721** 系列产品正常使用的简单操作说明,介绍了工业计算机的工作环境、安装步骤和系统保护功能的详细操作。

3.1 开箱检查

打开包装前,请先查看外包装标明的产品型号是否与订购的产品型号一致。打开包装后,请首先检查 工业计算机的表面是否有机械损坏,然后按照装箱清单或订购合同仔细核对配件是否齐备。如果工业计算 机表面有损坏,或产品内容不符合,请不要使用,立即与经销商联系。

3.2 工作环境

1) 工业计算机需要远离大功率、强电磁干扰的电器及环境;

2) 工作环境温度应在 0 度至 50 度之间;

3)供电电压应保持在 200V~240V 之间。

3.3 准备工作

在安装之前,请先准备好相关物品,如:

- 1) E721 系列工业计算机,以及相关电源、线缆;
- 2) 显示器,以及显示器与工控机之间的显示连接线;
- 3) USB 鼠标、键盘;
- 4) PLC、相机及对应连接线;
- 5) 供电电源。

3.4 安装步骤

3.4.1 硬件连接

1)将装备好的显示器接到工业计算机显示接口;

2) 将键盘、鼠标等连接到工业计算机 USB 接口;

3) 将其他硬件如 PLC 和相机按照相应接口连接;

电源适配器接入 220V 电压,开机;

3.4.2 千兆网卡相机配置

1) 确认相机接入电源,且相机与工业计算机间用网线连接

2) 关闭防火墙

控制面板 ->Windows Defender-> 设置 -> 实施保护 -> 去掉勾和管理员-> 启用 Windows Defender-> 去掉勾。

3) 打开相机软件

4) 高级网络设置

5) 设备管理器 -> 网络适配器 -> 属性 -> 配置 -> 高级页,将"Jumbo Packet"的值设置为最大值"9014
Bytes"; 在以太网属性中选择 "Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4)"的属性,将其 IP 地址设置为与相机
IP 地址在同一网段的地址,如图 3-1 所示。

图 3-1 高级网络设置示意图

3.4.3 采集图像时需要着重注意调节的几个参数

Packet Size 参数设置:这个参数单位是字节,尽量设成一个跟网卡巨帧参数接近的参数,例如巨帧 =9K,相机软件的 Packet Size 要设置成 8000 或者接近 9K 的数。点击 Pylon viewer 中的 continues shot, 规则是要看到相机都能达到满帧速率采集,直到 Packet Size 设到越大越好(不超过巨帧大小),这样可 以有效降低 CPU 占用率。

3.5 系统保护

3.5.1 系统修复

E721 系列工业计算机中分配了一个隐藏空间(A 盘)用于存储备份的系统,用户可以通过简单操作 进行修复系统。

1) 工业计算机上电开机,按 "F8" 进入修复模式;

2)选择"修复计算机",进入 startnet.cmd 中,按照提示键入"0",回车后开始系统修复(系统修复) 般为备份的系统,如果没有预先进行备份,默认为纯净系统,修复后文件不保留,相当于重装系统)

3.5.2 系统备份

E721 系列工业计算机中分配了一个隐藏空间(A 盘)用于存储备份的系统,用户可以通过简单操作 自主进行备份系统。

1) 工业计算机上电开机,按 "F8"进入修复模式;

2)选择"修复计算机",进入 startnet.cmd 中,按照提示键入"1",回车后开始备份系统(备份的系统为当前系统的内容,注意系统的大小不要超过 15G)

4.BIOS 设置说明

4.1 BIOS 说明

BIOS 是一段储存在快闪内存 (Flash Memory) 中的基本输入输出控制程序,该程序是主机板与操作 系统间的一架桥梁,负责管理主机板和扩充卡之间的相关参数设定。当工业计算机激活时,会先由 BIOS 程序进行控制,首先执行一个称为 POST 自我测试,它会侦测所有硬件设备,并确认同步硬件参数;当完 成所有检测时,它才将系统的控制权移交给操作系统(OS)。由于 BIOS 是硬件与软件联系的唯一信道,如 何妥善的设定 BIOS 中的参数,将决定您的电脑是否稳定运行,是否工作在最佳状态,所以 BIOS 的正确 设定是系统稳定性的关键因素,进而确保系统性能可达到最佳状态。

CMOS Setup 会将设置好的各项数据储存在主板上内建的 CMOS SRAM 中。当电源关闭时,由主板上的锂电池继续为 CMOS SRAM 供电。BIOS 设置实用程序允许您配置:

- 1) 硬盘驱动器和周边设备
- 2) 视频显示类型和显示选项
- **3)** 密码保护
- 4) 电源管理特征

由于主板的 BIOS 版本在不断的升级,本手册中有关 BIOS 的描述仅供参考。 我们不保证本说明书中的相关内容与您所获得的信息的一致性。

4.1.1 进入 CMOS Setup 设置

工业计算机启动时,BIOS 进入开机自检(Post)程序,自检程序是一系列固定在BIOS 中的诊断程序, 当自检程序执行完成后,没有遇到错误,如果你想进入BIOS,请按 DEL 键或 ESC 键,直到进入BIOS 界 面。如果此信息在您做出反应前就消失了,您可以关机后再开机,重启您的电脑,也可以同时按下 <Ctrl> + <Alt>+<Delete> 来重启电脑。

↑ (向上键)	用于移到上一个项目
↓ (向下键)	用于移到下一个项目
← (向左键)	用于移到左边的项目
→ (向右键)	用于移到右边的项目
ESC 键	用于退出当前画面
Enter 键	用于选择确认
+ 键	用于改变设定状态,或增加数值内容
— 键	用于改变设定状态,或减少数值内容
F1 键	用于显示帮助
F2 键	用于载装上一次设定的值
F3 键	用于载装最优化的值
F4 键	用于储存设定值并离开CMOS SETUP程序

4.1.2 功能键及辅助说明

主画面的辅助说明

当您在 Setup 主画面时,随着选项的移动,下面显示相应选项的主要设定内容。

如果想离开辅助说明窗口,只须按[ESC]键即可。

4.2 主菜单功能

当您进入 CMOS setup 设定菜单时,便可在屏幕上方看到如图 4-1 所示主菜单,在主菜单中您可以

选择不同的设定选项,按左右方向键来选择,选择到子菜单后,下方将显示详细设置选项。

Aptio Setup Utility - Main Advanced Chipset Security	Copyright (C) 2021 American Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
BIOS Information BIOS Vendor BIOS Version Build Date and Time	American Megatrends 3100R009 01/29/2021 09:50:47	Set the Date. Use Tab to switch between Date elements. Default Ranges: Year: 2005–2099 Months: 1–12
Processor Information Intel(R) Core(TM) i3–8145UE CPU @ 2 Speed	.20GHz 2400 MHz	Days: dependent on month
Memory Information Total Memory Memory Frequency	4096 MB 2400 MHz	
PCH Information Name PCH SKU	CNL PCH-LP	<pre>++: Select Screen f↓: Select Item Enter: Select</pre>
Stepping ME FW Version ME Firmware SKU	0) 112.0.49.1534	+/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values
System Date	[Fri 01/29/2021]	F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit FSC: Exit
	[10:01:02]	
Version 2.20.1271. (opuright (C) 2021 American M	egatrends. Inc.

图 4-1 主菜单界面

1) Main (标准 CMOS 功能设定):

设定日期,时间等;

2) Advanced (高级 BIOS 功能设定):

设定 BIOS 提供的特殊功能,例如 CPU、USB、PCI、网口等;

3) Chipset(芯片组性能设置):

设定 North Bridge、South Bridge 等设备选项;

4) Security (设定管理员/用户密码);

5) Boot(启动项配置特性);

6) Save & Exit(保存&退出选项):

该选项含放弃更改/不保存退出/保存退出等。

4.3 Main(标准 CMOS 功能设定)

Aptio Setup Utility – Main Advanced Chipset Security (Copyright (C) 2021 American Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
BIOS Information BIOS Vendor BIOS Version Build Date and Time Processor Information	American Megatrends 3100R009 01/29/2021 09:50:47	Set the Date. Use Tab to switch between Date elements. Default Ranges: Year: 2005–2099 Months: 1–12 Days: dependent on month
Intel(R) Core(TM) i3–8145UE CPU @ 2.	20GHz	
Speed	2400 MHz	
Memory Information Total Memory Memory Frequency	4096 MB 2400 MHz	
PCH Information		++ · Select Screen
Name	CNL PCH-LP	↑↓: Select Item
PCH SKU	(U) Premium SKU	Enter: Select
Stepping	DO	+/−: Change Opt.
ME FW Version	12.0.49.1534	F1: General Help
ME Firmware SKU	Consumer SKU	F2: Previous Values
		F3: Optimized Defaults
System Date	[FP1 01/29/2021]	F4: Save & Exit
System Time	[10:31:42]	ESU: EXIL
	nunight (C) 2021 American M	adathanda Inc

图 4-2 Main 菜单

1) System Date(mm:dd:yy)(日期设定)

设定电脑中的日期,格式为"星期月/日/年";

2) System Time(hh:mm:ss)(时间设定)

设定电脑中的时间,格式为 "小时/分钟/秒"。

4.4 Advanced(高级 BIOS 功能设定)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2021 American Main Advanced Chipset Security Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
<pre>> CPU Configuration > Power & Performance > Trusted Computing ACPI Settings > Super ID Configuration Hardware Monitor > Smart Fan Function Watch Dog Configuration > IT8768ESEC Super ID Configuration > S5 RTC Wake Settings USB Configuration > CSM Configuration > SDIO Configuration > SDIO Configuration</pre>	CPU Configuration Parameters
Version 2.20.1271. Copyright (C) 2021 American M	egatrends, Inc.

图 4-3 Advanced 菜单

- 1) CPU Configuration: CPU 配置
- 2) Power & Performance: 电源与性能
- 3) Trusted Computing: 可信计算
- 4) ACPI Settings: ACPI 设置
- 5) Super IO Configuration: 高级 IO 口配置
- 6) Hardware Monitor: 硬件监控
- 7) Smart Fan Function: 智能风扇功能。
- 8) Watch Dog Configuration: 看门狗配置。
- 9) IT8786ESEC Super IO Configuration: IT8786ESEC 型芯片的高级 IO 口配置。
- 10) S5 RTC Wake settings: S5 RTC Wake 设置。

- 11) USB Configuration: USB 配置。
- 12) CSM Configuration: CSM 配置。
- 13) SDIO Configuration:安全数字 IO 口设置。

4.5 Chipset(芯片组性能设置)

Main	Aptio Setup Utility Advanced Chipset Security	- Copyright (C) 20% Boot Save & Exi	21 American t	Megatrends, Inc.
▶ System ▶ PCH-IO	Agent (SA) Configuration Configuration			System Agent (SA) Parameters ++: Select Screen 11: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
	Version 2.20.1271.	Copyright (C) 2021	American Me	egatrends, Inc.

图 4-4 Chipset 菜单

- 1) System Agent (SA) Configuration: SA 配置。
- 2) PCH-IO Configuration: PCH-IO 配置。

4.6 Security (设定管理员/用户密码)

Aptio Setup Uti Main Advanced Chipset <mark>Sec</mark>	lity – Copyright (C) 2021 American surity Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
Password Description		Set Administrator Password
If ONLY the Administrator's p then this only limits access only asked for when entering If ONLY the User's password i is a power on password and mu boot or enter Setup. In Setup have Administrator rights. The password length must be in the following range: Minimum length Maximum length	assword is set, to Setup and is Setup. s set, then this st be entered to the User will 1 20	
Administrator Password User Password		<pre>++: Select Screen f↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
Version 2.20.1	.271. Copyright (C) 2021 American Mu	egatrends, Inc.

1) Administrator Password: 设置超级用户密码选项,此密码拥有最高权限。

当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ******

输入密码,最多二十个字符,然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS 保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入 BIOS 设定程序前,被要求输入密码。这样可以避免任何未经授权的人使用您的工业计算机。

2) User Password : 设置用户密码选项,此密码权限会受限制,部分设置不能更改。

当您选择此功能,以下信息将出现: Crate New Password ******

输入密码,最多二十个字符,然后按<Enter>键。BIOS 要求再次输入同样密码,输入完成后,BIOS

保存所设定的密码。一旦使用密码功能,您会在每次进入 BIOS 设定程序前,被要求输入密码。

4.7 Boot (引导设置)

Aptio Setu Main Advanced Chipset	p Utility – Copyright (C) 2021 American Security <mark>Boot</mark> Save & Exit	Megatrends, Inc.
Boot Configuration Setup Prompt Timeout Bootup NumLock State Show Full Logo	<mark>1</mark> [On] [Enabled]	Number of seconds to wait for setup activation key. 65535(0xFFFF) means indefinite waiting.
Boot Option Priorities Boot Option #1 Boot Option #2 Boot Option #3 Hand Onive BBS Prioritie	[General UDisk 5.00] [UEFI: Built-in EFI] [UEFI: General UDis]	
	۶ 	<pre> ++: Select Screen 14: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit</pre>
Version 2	.20.1271. Copyright (C) 2021 American M	egatrends, Inc.

图 4-6 Boot 菜单

1) Boot Configuration

Setup Prompt Timeout: 设置提示时间

开机显示 POST 停留时间,数值越大,停留时间越长。

Bootup NumLock State:系统启动后 Num Lock 键状态

设定值有: [On]/ [Off]。这个选项规定在工业计算机启动后键盘上的 Num Lock 键的状态。

Quiet Boot : 静启动

设定值有: [Disabled]/ [Enabled]。这个选项规定在工业计算机启动时是否显示 LOGO。

2) Boot Option Priorities: 优先启动选项

Boot Option #1: 第一启动选项

Boot Option #2: 第二启动选项

Boot Option #3: 第三启动选项

Fast Boot : 静启动

设定值有: [Disabled]/ [Enabled]。

3) Hard Drive BBS Priorities: 硬盘驱动器启动优先级设置

4.8 Save & Exit (保存&退出选项)

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2021 American Main Advanced Chipset Security Boot <mark>Save & Exit</mark>	Megatrends, Inc.
Save Options Save Changes and Exit Discard Changes and Exit Save Changes and Reset	Exit system setup after saving the changes.
Discard Changes and Reset Save Changes Discard Changes	
Default Options Restore Defaults Save as User Defaults Restore User Defaults	++: Select Screen
Boot Override UEFI: Built-in EFI Shell General UDisk 5.00	†↓: Select Item Enter: Select +/-: Change Opt. F1: General Help
UEFI: General UDisk 5.00, Partition 1	F2: Previous Values F3: Optimized Defaults F4: Save & Exit ESC: Exit
Version 2.20.1271. Copyright (C) 2021 American Me	gatrends, Inc.

图 4-7 Save & Exit 菜单

1) 保存选项(Save Options)

Save Changes and Reset:保存更改并重启

Discard Changes and Reset: 放弃更改并重启

2) 默认值选项(Defaults Options)

Restore Defaults: 载入默认优化值(Load Optimal Defaults)

在主菜单的这个选项能够允许用户把所有的 BIOS 选项恢复到优化值。优化缺省值是为了优化主板性能而

设置的默认值,若选择 YES 并按下 Enter,即可储存所有设定结果到 CMOS SRAM 并离开 BIOS 设定程

序;若不想储存,则选择 NO 皆可回到主菜单中。

Save as User Defaults:保存为用户默认值

Restore as User Defaults: 还原为用户默认值

3) Boot Override: 直接引导启动

5.故障排除指南

5.1 开机异常

- 1) 按电源键开机后,电源指示灯不亮
- a. 查看工业计算机连接是否正确, 电源插座是否有电;
- b. 检查工业计算机电源适配器, 插拔电源线、显示数据线及键盘鼠标线,
- 确认显示器与主机连接是否正确;
- c. 检查电源插头正负极是否反接。
- 2) 电源指示灯已亮,显示器没有显示
- a. 检查显示器电源及开关;
- b. 检查显示器数据线是否接触不良;
- c. 如采用 DisplayPort 或 VGA 转换器,更换其他品牌转换器;
- d. 观察键盘与鼠标指示灯,如键盘指示灯、鼠标指示灯已亮,更换显示器排查。
- 3) 开机后主板不能自检成功
- 按 [Del] 键重新设置 CMOS 或者清除 CMOS。
- 4) 开机后鼠标、键盘均不能使用
- a. 看是否键盘锁锁定, 解除键盘锁;
- b. 如果不是, 检测主板同底板的连线及键盘、鼠标是否连接正确;
- c. 检查是否接有键盘鼠标一分二转接头,若有就将键盘、鼠标反接使用;
- d. 更换一分二接头;
- e. 更换鼠标和键盘。
- 5) 开机后无法从硬盘引导系统

a. 按"Del"键进入 CMOS 硬盘参数设置和引导顺序是否正确;

b. 用光驱或软驱引导后,查看硬盘是否有引导系统或硬盘是否正常分区并已经激活引导

分区;

c. 启动时按 F8, 选择最后一次正确的配置启动操作系统;

d. 更换新的硬盘,重装系统。

5.2 系统在运行过程中死机或蓝屏

1) 查看工业计算机是否温度过高;

2) 查看是否安装了错误的或者过期的驱动程序;

3) 查看系统中是否感染病毒;

4) 系统文件或者应用程序以及磁盘是否损坏。

5.3 无法正确安装设备驱动程序

1) 查看驱动程序是否是正确和最新;

2) 驱动程序是否需要该操作系统的补丁程序的支持;

3) 其它设备占用的资源是否和需要驱动的设备占用的资源有冲突;

4) 若是外围设备,换一个插槽并重装驱动;

5) 更换设备并重装驱动程序。

5.4 BIOS 升级方法

1) 准备一个 UEFI 启动 U 盘,如果没有,需要制作一个;

2) 请把所需刷新 BIOS 文件和批处理拷贝到 U 盘根目录;

3) 开机按 F7,选择制作好的 UEFIU 盘,回车,进入 Shell;

4) 输入 FSO: 回车(如果没接其它存储设备是 fsO:);

5) 运行 flash.nsh, 刷 BIOS, 中间不能断电;

6) 刷完 BIOS 后,断电,然后再通电,重启动工业计算机,进入 BIOS 设置,F3 载入 BIOS 优化值(Load optimized defaults 回车选 Y)。

以下情况可能会导致刷新失败,无法开机。

- 1) 刷新过程中断电;
- 2)U 盘中存在病毒;
- 3) BIOS 文件损坏;
- 4) 非 UEFI 系统下。

遇到刷新后不能开机的情况,可以清空 BIOS 尝试,如果情况依旧,请返厂维修。